

E300N / E300NT / E300B / E300N2 / E300NT2



1	Z32CNM	Coperchio E300N nero montato
	Z32CBM	Coperchio E300B bianco montato
	Z32CNTM	Coperchio E300 Tech montato
2	Z29FNM	Fondo E280 - E300N - E300B nero
	Z2900FNM	Fondo E300N2
	Z2900FNTM	Fondo E300NT2
3	Z1732SR	Catadiottro centrale per E300N - E300N2
	Z1732FSR	Catadiottro centrale fumé (per E300B, E300NT, E300NT2)
4	Z314NM	Blocco cerniera montata per E300N
	Z2901NM	Blocco cerniera montato (per E300N2)
	Z2901NTM	Blocco cerniera montato (per E300NT2)
5	Z140R	Chiave serratura valigia, completa di boccia, con impugnatura rossa

6	Z310	Catenaccio per E300 / E300NT / E300B
	Z762NR	Catenaccio, 1 pz. per E300N2 / E300NT2
7	Z112R	Carrucoline rosse, 4 pz.
8	Z115R	Fili apertura, 2pz
9	Z193	Spinetta corta 62 mm
10	Z191R	Molla pulsante, 1 pz.
11	Z315	Pulsante per E300N
	Z315NR	Pulsante di sgancio per E300NT / E300B
	Z645R	Pulsante sgancio bauletto, rosso per E300N2
15	Z243	Piastrina serratura per E300N / E300NT
	Z4513R	Piastrina sottoserratura per chiavi Security Lock
	Z640R	Piastrina sottoserratura per chiavi standard per E300N2 / E300NT2
16	Z2000R	Marchio GIVI tondo cromato