


# SH 29



## ① CAMBIO DE LA TAPA


1. Quitar la protección de los adhesivos interiores de la placa de color (1).
2. Posicionar la placa de color (1) sobre la tapa utilizando las 2 pestañas posteriores (C).
3. Fijar la placa de color (1) a la tapa mediante el tornillo (2) y el adhesivo SHAD (3). Presionar sobre la zona de los adhesivos (D).

## ② CHANGE OF LID

1. Remove the protection of the interior tape (1).
2. Position the colour-plate (1) using the two inserts (C).
3. Fix the colour-plate on the lid using the screw (2) and the sticker SHAD (3) and press on the area of the tape (D).

## ③ CHANGEMENT DU COUVERCLE

1. Enlever la protection des adhésifs intérieurs de la plaque couleur (1).
2. Positionner la plaque couleur (1) au-dessus du couvercle en utilisant les 2 pattes postérieures (C).
3. Fixer la plaque couleur au couvercle parmis le vis (2) et l'adhésif SHAD (3). Et presser sur les zones à coller (D).




## ④ WECHSEL DER DECKEL

1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebestreifen auf der Innenseite des Farbedeckels (1).
2. Positionieren Sie den neuen Farbedeckel (1) auf dem Topcase-Deckel an der dafür vorgesehenen (C) Position.
3. Befestigen Sie den Farbedeckel mit der Schraube (2) und der SHAD-Kleber (3) und drücken Sie fest gegen den Farbedeckel in den Zonen (D) der darunterliegenden Klebestreifen.

## ⑤ CAMBIO DELLA PLACCA

1. Togliere la protezione degli adesivi che sono all'interno della placca colorata (1).
2. Posizionare la placca colorata (1) sopra il coperchio utilizzando le due impronte posteriori (C).
3. Fissare la placca colorata al coperchio con il vite (2) e l'adesivo SHAD (3). Pressionare sopra la parte a fissare (D).



COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.
1	D1B29E	1
2	304127 (Ø3,5 x 13)	1
3	500654	1